

BLOX MODEL 1

eenheden: stuks, mm, m3/h, Pa

Afgeronde waarde

Type	Aantal blox per zijde	Breedte extern	Hoogte extern	Diepte extern	Breedte inwendig	Hoogte inwendig	Diepte inwendig	Flow	Flow	Flow
								< 20 Pa	< 30 Pa	< 40 Pa
1	20	1230	1060	1350	1090	990	650	2100	2600	3000
2	25	1230	1295	1350	1090	1225	650	2700	3200	3800
3	30	1230	1525	1500	1090	1455	800	3200	3900	4500
4	36	1460	1525	1500	1320	1455	800	3800	4700	5400
5	42	1460	1760	1600	1320	1690	900	4500	5500	6300
6	49	1690	1760	1600	1550	1690	900	5200	6400	7300

Rekenregels voor inwendige ruimte

Interne diepte omkasting = unit diepte + 200 afblaas + 100 aanzuig is advies.

Interne hoogte omkasting = unit hoogte + trillingsdempers + opstelhoogte + 100 mm is advies

Interne breedte omkasting = unit breedte + 100 + 100 ivm aansluiting is advies